



Sauerstoff

Reinheit

Produktbezeichnung	O ₂ Vol.-%	N ₂ vpm	Ar vpm	C _n H _m vpm	CO ₂ vpm	H ₂ O vpm
2.5 technisch	≥ 99,5	-	-	-	-	-
3.5	≥ 99,95	-	-	-	-	-
4.5	≥ 99,995	≤ 20	≤ 10	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 5

Lieferarten

in Einzelflaschen

Type	Volumen Liter	Fülldruck ¹⁾ bar	Inhalt ²⁾ m ³
12	10	200	2,1
22	20	200	4,3
32	30	200	6,4
52	50	200	10,6

in Flaschenbündel

Type	Flaschen- anzahl	Volumen Liter	Fülldruck ¹⁾ bar	Inhalt ²⁾ m ³
52	12	600	200	127,2
53	12	600	300	184,8

1) bezogen auf 15 °C

2) bezogen auf 1 bar und 15 °C

Kennzeichnung der Behälter

Flaschenfarbe: nach DIN EN 1089-3 Schulter weiß RAL 9010,
Flaschenmantel blau RAL 5010,

2 schwarze „N“ auf der Flaschenschulter

Prägung: Kennzeichnung gemäß TRG 270

Aufkleber: Gefahrzettel mit Angabe der Produktbezeichnung
z.B. Sauerstoff 3.5

Ventil- und

Bündelanschluss: G ³/₄“ nach DIN 477 Nr. 9



Umrechnungszahlen

Volumen gasförmig 1) m ³	Volumen flüssig 2) Liter	Gewicht kg
1	1,171	1,337
0,854	1	1,142
0,748	0,876	1

1) bezogen auf 1 bar und 15 °C

2) bezogen auf 1 bar am Siedepunkt

Eigenschaften

Sauerstoff ist ein farb- und geruchloses Gas, das in der Luft zu 20,95 Vol.-% enthalten ist. Sauerstoff ist ungiftig.

Chem. Zeichen:	O ₂
Molekulargewicht:	32,00 kg/kmol
Tripelpunkt:	Temperatur: -218,8 °C/54,35 K Druck: 1,5 mbar Schmelzwärme: 13,9 kJ/kg
Kritischer Punkt:	Temperatur: -118,6 °C/154,55 K Druck: 50,4 bar Dichte: 0,426 Kg/Liter
Siedepunkt bei 1013 mbar:	Temperatur: -183,0 °C/90,15 K Verdampfungswärme: 213 kJ/kg
Gaszustand bei 1013 mbar und 0 °C:	Relative Dichte gegenüber Luft: 1,105

Sicherheits- bestimmungen

Verbrennungsreaktionen verlaufen schon bei einem geringfügig erhöhten Sauerstoffanteil schneller als in Luft. Alle mit Sauerstoff in Berührung kommenden Teile müssen daher frei von Öl, Fett oder Schmiermitteln sein.

Sauerstoff darf nicht als Ersatz von Pressluft und zur Verbesserung der Atemluft benutzt werden.

Anwendungen

Schweißen und Schneiden sowie artverwandte Verfahren (Autogentechnik)
Hüttenwesen, Gießereien
Chemische Industrie
Halbleiterindustrie
Medizin
Wassertechnik
Forschung und Entwicklung

Andere Lieferformen

Sauerstoff, flüssig in Tankwagen und Kryokannen
Sauerstoff (Ph.Eur.) für medizinische Zwecke
Sauerstoff zur Höhenatmung
Sauerstoff für Atemschutz- und Tauchgeräte

Gasgemische und Prüfgase mit Beimengungen an Sauerstoff auf Anfrage.

Sauerstoffwerk Steinfurt
E. Howe GmbH & Co. KG

Sellen 106
48565 Steinfurt

Tel.: 0 25 51/93 98-0
Fax: 0 25 51/93 98-98

www.sauerstoffwerk.de

E-Mail: howe@sauerstoffwerk.de